

Kaffeemühlen Timer Bedienungshinweise

+ Taste	erhöht den Nutzzeitwert um 0,1 Sekunden
- Taste	verringert den Nutzzeitwert um 0,1 Sekunden
Mode Taste	3 verschiedene Modi: Automatik, Schalter ein, Schalter aus

Zyklus im Automatikbetrieb:

1. der Timer-Schalter ist eingeschaltet, Kaffeemühle ist betriebsbereit
2. Kaffeemühlen-Schalter wird eingeschaltet, der Timer detektiert den Einschaltvorgang
3. die Nutzzeit läuft ab, der Timer-Schalter wird nach der Nutzzeit ausgeschaltet
4. etwa 5 Sekunden bleibt der Timer-Schalter aus, der Kaffeemühlen-Schalter sollte in dieser Zeit ausgeschaltet werden
5. etwa 1 Sekunde Ruhezeit, danach beginnt der Zyklus von vorne

Daten:

Zeitauswahl: 1,0 - 10,0 Sekunden

Auslöseschwellwert: ca. 50 Watt

Hinweis:

die interne Zeit ist nicht genau, Abweichungen von 10% können auftreten, in diesem Fall einfach einen höheren oder niedrigeren Nutzzeitwert einstellen